

Благодарим за приобретение оборудования производства ООО «СКД».

Это оборудование может работать в составе одной из двух систем контроля и управления доступом: СКУД «Реверс» и СКУД «Реверс 8000» (программное обеспечение (ПО) «Реверс 8000» доступно в двух вариантах: ПО «Реверс 8000» и ПО «Старт 8000»).

Соответствие контроллеров и программного обеспечения приведено в таблице ниже.

Таблица

Изделие	ПО «Реверс»	ПО «Реверс 8000»	ПО «Старт 8000»
«Реверс М1»	-	+	+
«Реверс К2», «Реверс К2Р», «Реверс К2Р исполнение Е»	+ ¹⁾	+	+
«Реверс С2-32000»	-	+	-
«Электронная проходная Реверс С26.461»	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
«Реверс С16», «Реверс С16Р», «Реверс С16Р исполнение Е»	+	-	-
«Реверс СК2»	+	-	-
«Реверс АВ-01», «Реверс АВ8»	+ ¹⁾	-	-
¹⁾ – Под управлением «Реверс С16», «Реверс С16Р», «Реверс С16РЕ»			
²⁾ – Как контроллер «Реверс К2»			

Программное обеспечение можно скачать со следующих страниц сайта www.kronwerk.ru:

ПО «Реверс» - www.kronwerk.ru/servis_po.html

ПО «Реверс 8000» -

www.kronwerk.ru/services_po8000.html

ПО «Старт 8000» -

www.kronwerk.ru/services_po8000.html

Для правильного функционирования настольных USB-считывателей «Реверс I USB», конвертеров «Реверс Т-61» и ключей защиты Guardant следует установить драйвера устройств, находящиеся по адресу: www.kronwerk.ru/services_po_kronwerk.html.

Эксплуатационную документацию для ознакомления с работой программного обеспечения и оборудования можно найти по адресу: http://www.kronwerk.ru/services_doc.html.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Считыватель «Реверс I USB» (серийный № _____) техническим требованиям и требованиям безопасности соответствует и признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течение 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев от даты выпуска, при условии соблюдения требований, приведенных в инструкции по эксплуатации изделия, отсутствия механических и электрических повреждений.

Изделие изготовлено и упаковано _____

Подпись

ООО «Системы контроля доступа»

Конвертер интерфейса «Реверс Т-61»

СКД.425714.005 ПС



197348, Россия, Санкт-Петербург

Богатырский пр., д. 18 офис 505-507

Телефон/Факс: +7(812)600-02-82

Отдел продаж: +7(812)320-92-01, +7(812)320-06-30

Техническая поддержка: +7(812)600-02-85

Гарантийный ремонт: +7(812)600-02-86

E-mail: skd@kronwerk.ru

EAC

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

Конвертер интерфейса «Реверс Т-61» (далее – конвертер) предназначен для преобразования потока данных из USB-порта компьютера в стандарт передачи данных RS-485, используемый контроллерами СКУД «Реверс», и обратно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость передачи информации.....до 128000 бод
Стандарты интерфейса связи.....USB1.1, RS-485
Максимальная дальность магистрали связи RS-485.....1200 м
Максимальная дальность магистрали связи USB.....2 м
Питание от USB-порта компьютера. Ток потребления, не более.....100 мА

Конвертер сохраняет работоспособность в следующих климатических условиях:

Температура окружающего воздуха.....от +5 °С до +40°С
Относительная влажность воздуха.....70% (при +25°С)
Атмосферное давление.....от 650 до 800 мм рт. ст.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Конвертер интерфейса «Реверс Т-61».....1 шт.,
Заглушки2 шт.
СКД.425714.005 ПС Паспорт1 экз.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвертер интерфейса «Реверс Т-61», соответствует комплекту КД и признан годным к эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Конвертер упакован на предприятии Изготовителя согласно требованиям КД и в соответствии с разделами настоящего паспорта.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Конвертер не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.